

Klargøring før opmåling

For at sikre en hurtig og nøjagtig opmåling gøres følgende:

- **Tydelig og nøjagtig opridsning af anlæg**
 - Vi måler opridsninger ikke anlæg!
- **Alle felter, anlæg, fund, målepunkter, prøver og lag skal have angivelser**
 - Angivelserne bruges til at holde de forskellige objekter adskilt i ArkDigi!
- **Angivelserne skrives tydeligt på blomsterpinde med "permanent marker"**
 - Hvis pindene er våde kan bruges blyant 6B!
 - Husk at strege gamle angivelser over (brug evt. ny farve)!
- **Sæt pindene på skrå så angivelsen vender lidt opad**
 - Jo mindre vi skal bukke os ned jo hurtigere går det!
- **Angivelse i begge ender af søgegrøfterne**
 - Med ArkDigi kan vi gå op af en grøft og ned af næste, det sparer meget tid!
- **Opgiv ca. antal anlæg ved bookning af opmåling**
 - Det er en stor hjælp i planlægningen at vide hvor lang tid en opmåling ca. vil tage!
 - 50 blandede anlæg tager ca. en time (+ kørsel og pauser)!
 - A-Z = 24 anlæg!